



LECO RENO® Plus pré-peint

Description du produit

Matériel LECO RENO® Plus pré-peint est un intissé lisse blanc, composé de cellulose, de fibre de polyester et de liants à base d'acrylate et de pigments.

Usage LECO RENO® Plus pré-peint crée un support propre, respirant et uniforme pour vos peintures et dessins créatifs. Il est également idéal pour la rénovation de fonds fissurés et abîmés.

Caractéristiques

- Pré-peint : économie de temps et de matériel
- Facile, propre et rapide à poser
- Pré-pigmenté
- Durable, indéformable et couvre les fissures
- Peut être peint plusieurs fois
- Crée un support lisse et uniforme
- Agréable au toucher (ne contient pas de fibre de verre)
- Ne contient pas de PVC, solvants, plastifiants, formaldéhyde et métaux lourds

Données techniques

- En conformité avec la norme CE EN DIN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (réaction B.-s1, d0)
- Perméabilité à la vapeur d'eau de 0,03 m selon la norme DIN EN 12572
- Oeko Tex® Standard 100
- Ne contient pas de substances allergènes
- A+ (COV)

Environnement et santé Exempt de substances nocives pour l'environnement ou la santé lors du recyclage.

Taille des rouleaux et conditionnement	Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	63700	1,00 x 25,00 m	env. 190 g/m ²	12	48

03/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





LECO RENO® Plus pré-peint

Recommandations de traitement

Vérification du produit

Vérifiez le produit avant la pose. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.

Préparation du substrat

La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.

Collage

LECO RENO® Plus pré-peint en tant que revêtement pour des techniques de revêtement créatives :

Pour le collage, nous recommandons la colle spéciale intissé LECOLLE Universal, en respectant les instructions du fabricant.

Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau en laine. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif. Marouflez.

LECO RENO® Plus pré-peint en tant que traitement de support :

LECO RENO® Plus pré-peint peut être utilisé pour la restauration de surfaces de substrats structurés tels que des toiles de verre durables, des enduits texturés ou pour recouvrir des fissures. Utilisez une colle de dispersion chargée en respectant les instructions du fabricant. Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle uniformément sur le substrat avec une truelle dentelée. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif. Marouflez.

Peinture

Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300.

Note

Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

03/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

